



<b>SERIE / MODEL</b>	DP □□
<b>CODICE / CODE</b>	03.25.□□.01



A = Alimentazione aria / Air supply  
\* Regolazione del traferro / Air gap adjustment = pag. 58

□□	Momento Torque Ms (Nm)	Giri/1' R.P.M. max.	Pressione lavoro Working pressure (bar)	Volume cilindro Cylinder volume (cm <sup>3</sup> )	Spinta assiale sulla corona dentata Axial thrust on the crown ring (daN)	Peso Weight (kg)
00	110	3000	6	6	136	3,3
01	160	3000	6	8	200	4
02	260	2400	6	12	260	6
03	350	2400	6	15	288	7,1
04	550	2000	6	25	442	10,2
05	750	2000	6	30	560	12,3
06	1300	1600	6	40	778	17,8
07	2100	1400	6	50	948	25,6

□□	A	B	C		D	E	F	G	H	J	K	L	M	N n° x Ø	P
			min	max											
00	62	97	14	20	92	55	30	7	1/8"	10	9	38	75	3 x M 6	7
01	68	115	15	25	99	62	35	7	1/8"	10	10	46	80	3 x M 6	8
02	71	127	18	34	115	70	45	7	1/8"	10	10	44	95	3 x M 6	10
03	75	134	18	34	124	75	45	7,5	1/8"	10	10	45	105	3 x M 6	12
04	82	153	20	46	137	95	60	9	1/4"	12	12	49	115	6 x M 6	12
05	84	167	25	50	153	100	65	9	1/4"	12	12	55	130	6 x M 8	13
06	95	193	30	60	178	115	75	9	1/4"	12	12	60	155	6 x M 8	13
07	109	216	30	68	209	130	85	9	1/4"	14	14	65	180	6 x M10	16